


ACCESORII PENTRU BATERII
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ



PERECHE COLOANE BATERIE
2 СТОЙКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

Cromate / Хромированные
Bronz / Бронзовые

44SN6628
44SB6628



TEAVA CUPRU PENTRU BATERII
МЕДНАЯ ТРУБКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

44RC2511

Ø 10 cu filet 1/8" • L = 35 cm • Cromata
Ø 10 с резьбой 1/8" • Д = 35 см • Хромированная



TUBURI FLEXIBILE PENTRU BATERII
ГИБКИЕ ШЛАНГИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

1/8 x 1/2 F • 30 cm / мм
1/8 x 1/2 F • 35 cm / мм
1/8 x 1/2 F • 40 cm / мм
1/8 x 1/2 F • 50 cm / мм

50005812
50005810
50005813
50005814



GARNITURI PENTRU TUBURI FLEXIBILE
ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГИБКИХ ШЛАНГОВ

3/8"
1/2"

50154001
50154002



RACORDURI FLEXIBILE
ГИБКИЕ ШЛАНГИ

Lungime / Длина = 20 cm / см

1/2" FE-FI
1/2" FI-FI
3/8" FI-FI

50005104
50005404
50005504

Lungime / Длина = 30 cm / см

1/2" FE-FI
1/2" FI-FI
3/8" FI-FI
1/2" x 3/8" FI-FI

50005105
50005405
50005505
50005605

Lungime / Длина = 40 cm / см

1/2" FE-FI
1/2" FI-FI
3/8" FI-FI
1/2" x 3/8" FI-FI

50005101
50005401
50005501
50005601

Lungime / Длина = 50 cm / см

1/2" FE-FI
1/2" FI-FI
3/8" FI-FI

50005102
50005402
50005502

Lungime / Длина = 60 cm / см

1/2" FE-FI
1/2" FI-FI
3/8" FI-FI

50005103
50005403
50005503

Lungime / Длина = 100 cm / см

1/2" FI-FI

50005410



RACORD FLEXIBIL PENTRU APA • inox
ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ • из нержавеющей стали

1/2" • 250-520 mm / мм
1" • 250-520 mm / мм

50005808
50005816